

BJT011 机芯使用说明书





— (B键) MODE

—— (A 键) SET

A. 功能简介

▶ 3.5 位计时功能,显示时、分、秒、日、月.

B. 产品功能模式

- 1. 在设置情况下,按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 2. 在时钟模式下,按B键一次显示日期,按B键两次显示秒。再按B键返回正常显示模式。
- 3. 时间日期设置

按 A 键两次进入设置模式,项目选择顺序如下:

月 → 日 → 时 → 分

调整"时"时,"A"表示上午,"P"表示下午。

按B键调整选择项目

按A键确认。

C. 质量标准

- ▶ 机芯尺寸(包含突出)
- ▶ 厚 度 (无蜂鸣片)
- ▶ 工作温度
- > 工作电压
- ▶ 准确精度
- ▶ 电池型号
- ▶ 静态最大驱动电流
- ▶ 静态平均驱动电流
- ▶ 电池寿命

- : 16.7*22.4 mm
- $4.2 \pm 0.05 \text{ mm}$
- : -10°C~+60°C
- : 1.5V
- : ±90 秒/月
- : V373
- : ≤2.5 u A (T=25°C)
- : ≤1.5 u A (T=25°C)
- : 16 个月(瑞士电)

		制	作	审	核	批	准
签	名	冯碧颜		徐治中		宋检望	
日	期	08/1	1/11	08/1	1/11	08/1	1/11

2008-11-11 Model: BJT011 Page: 1 / 1 Edition : A